

使用説明書

STEP 1

施工面について砂埃 油分をカーシャンプーで
丁寧に洗車して 水分を完全に拭き上げます



STEP 2

付属スポンジに適量(2~4滴)付け縦 横 ムラ 塗り残しがないよう 素早く塗り
広げて下さい

※スポンジを施工箇所に適した大きさに切ると作業しやすくなります

※キャップを開けたまま放置しないで下さい



STEP 3

塗り残し ムラが無いか様々な角度から確認して下さい
ムラがあれば付属のマイクロファイバーで表面を軽く拭
き取り調整して下さい



☆ 拭き上げ不要 ☆

☆液はよく伸びるので厚塗りにならないよう注意して下さい

※60分【タックフリー】は乾燥させて下さい

乾燥後 雨（水）に濡れても問題ないです

UltraDrop未塗装樹脂コーティングは低分子化合物(分子量が比較的小さい化合物)を配合することにより高い物質移動性が得られ樹脂パーツ内部へ素早く浸透し定着します

- ・用途以外には使用しないで下さい

※使用可能部分・未塗装樹脂部・ゴム部分(タイヤ・ワイパーゴム除く)

- ・炎天下での施工はムラの原因になりますので避けて下さい

本品の特徴を十分發揮させるために使用説明書を良くお読み下さい